
















VS 1056P 120 MAX












die Schraubenabdeckung 31x 	der Haken 42x12x24 3x 
--	--

Die Euroschraube 12x 	die Zierschraube 4x60 4x 	die Zierschraube 4x40 12x 	der Senkschraube 4x60 12x 	der Türhalter 50x40x20mm 20x 	die Unterlage M4 28x 	die Mutter M4 28x 	der Deckel 50x30 4x 
---	--	---	--	--	---	---	---






die Lamelle 585mm 30x 	Die Lamellenhalter 60x 	der Nagel 90x 	die Stütze 6x 	der Korbaufhängungsmechanismus 4x 	der Gaskolben klein 120N - 2x 60N - 2x 	der Gaskolben Groß 2x 	das Türband 6x 
--	--	---	---	---	--	---	--

der Verbindungsmechanismus Groß 24x 	der Verbindungsmechanismus klein 40x 	das Absetzblech 80x90 1x L 1x P. 	das Absetzblech 100x120 1x L 1x P. 	M 6x25 die Senkschraube 16x 	die Mutter M8 2x 
--	--	--	---	---	--


der Winkel 150x85x45 2x 	der Türstopper 2x 	der Gurt 1x 	MDF 3mm 4x 	die Unterlage M13 4x 	V4x16 28x 	V3,5x16 26x 	V4x35 15x 
--	---	---	--	---	---	---	---

der Halter 192mm 4x 	der Dübel Ø12 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 84x 	V4x20 16x 	V6x70 6x 	das Türband 60mm 4x 
--	--	--	---	---	--	--	---

1.



2.



3.

der Halter
192mm

3x



die Tür 666x342x18

die Tür 666x342x18

die Tür 666x342x18



V4x16

12x



V3,5x16





4x





2x

das Türband


6x




4.



5.




6.





7.

Messen und richten Sie die Diagonalen aus,
bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.




8.



Heben Sie den Körper des Bettes mit einem Kollegen an.




9.



10.




M 6x25
die Senkschraube
16x




die Schraubenabdeckung
16x



das Absetzblech
80x90
2x




das Absetzblech
100x120
2x








die Seitenplatten
2100x408x25

11.

*Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden!
Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.*




Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.



12.



12.1.

die Stütze 348,5x406x18




12.2.

die Tür 666x342x18



die Stütze



V3,5x16

6x




V4x16

4x




der Gaskolben klein

60N - 2x




12.3.

das Oberbrett 2050x408x25



12.4.



13.1.

2050x406x18

13.2.

die Stütze
4x

V3,5x16
8x

der Korbaufhängungsmechanismus
4x


V3,5x16
8x

V4x16
6x

13.3.


13.4.

die Tür 666x342x18




14.


die Unterlage
M4
12x




die Mutter
M4
12x




Der Türhalter
50x40x20mm
12x




die Zier-
schraube
4x40
12x




Maticе
samojistná M4
4x





Podložka M4
4x




Der Türhalter
50x40x20mm
8x




die Zier-
schraube
4x60
4x




15.




die Mutter
M4
12x



die Unterlage
M4
12x



das Türband
60mm



4x


der Senk-
schraube
4x60









Ø 5mm

Ø 6mm


der Deckel
50x30
4x





16.







17.



18.










Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.

20.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.
Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen!





Ziehen Sie die Schraube M12x70 nicht ganz fest, sondern lassen Sie einen Spalt von ca. 1-2 mm zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Rahmens !!!

21.



1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamten beweglichen Teil nach innen.
2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.

M8x25

2x



Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.




Die Einstellung des Abstands der Kolben


Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind. Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!! Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

Ⓐ

Ⓑ



0mm




2mm

22.

MDF 3mm

4x





V4x17



48x







*Richten Sie die Türkanten
an der Ebene aus.*




Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.







25.




25.1.




25.2.




25.3.




25.4.



25.5.




Die
Lamellenhalter




30x

die Lamelle
585mm



30x

Die
Lamellenhalter



30x

