























VS 21070P MOT - 120,140,160,180




120 - 1582mm
140 - 1582mm
160 - 1782mm
180 - 1982mm




die Befestigungsschraube 24x	der Stift 35mm 18x	der Kleber 20ml 1x	die Senkschraube 3x35 4x	die Unterlage M3 4x	die Muttern M3 4x	die Muttern M10 2x				
der Halter 140mm +die Schraube 12mm  2x	Möbel-Bockrolle v 20mm  6x	der Gaskolben klein 80N  2x	Einfacher Türdämpfer  2x	Doppeltürdämpfer  2x	Küchen- gleiter 50x14x5  6x	die Schrauben- abdeckung 36x 				
der Verbindungsmechanismus Groß  12x 12x	das Absetzblech 80x90  1x R 1x L 24mm 1x	das Absetzblech 140x120  2x	die Senkschraube M 6x35 20x	die Schraube M6x16  4x	die Mechanik R+L  1x+1x	Kolben mit motor  2x				
der Winkel 150x85x45  2x	der Türstopper 25mm  2x	der Gurt  1x	Vorbereitung zur korrekten Türmontage MDF 3mm  4x	die Unterlage M13 6x	Mittelbalken 120-1262x88x50 140-1462x88x50 160-1662x88x50 180-1862x88x50  1x	Al T die Leiste 120 - 1310mm 140 - 1510mm 160 - 1710mm 180 - 1910mm  1x				
der Dübel ø12x60  6x	M10x60  2x	M12x70  2x	V4x17  100x	V4x20  22x	V4x30  10x	V4x35  13x	V4x50  38x	V3,5x16  87x	V6x70  6x	die Schraube Silber 6x

1.


Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.



2.






Es ist zwingend darauf zu achten, dass die untere Trägerplatte nicht mit der Deckenplatte verwechselt wird.
Die Befestigungsschrauben müssen in einer flächigen, tragfähigen Platte gesetzt werden – nicht in einer Leiste.
Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr, dass das Klappbett instabil wird, kippt und dabei ein erhebliches Verletzungsrisiko entsteht!!!



3.


Führen Sie eine T-Stange (Aluminium) zwischen der oberen Rückenplatte und der mittleren Rückenplatte von der Innenseite des Körpers ein.




Messen und richten Sie die Diagonalen aus,
bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen L1 =L2.

4.






Heben Sie den Körper des Bettes mit einem Kollegen an.





Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!




Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.






15.9.



15.10. Andere Türen anbringen




Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.




Befestigen Sie den Bettrahmen mit den Schrauben an der Tür.
Befestigen Sie das mittlere Türbrett nicht an.

V4x17
96x

15.11. Anbringen eines großen Kolbens








Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern.
Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden, um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten.
Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.




16.

- 1.Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
- 2.Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.




Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest.
Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe
ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit
zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen,
besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!


17.1.Schaltplan für den Motor





17.2.



17.3.





17.4.




18.

Wir verbinden die Antriebseinheit mit dem Netzwerk.
Durch Einschalten und Anhalten des Kolbens
auf Höhe des Seitenplattenstiftes stellen wir die Höhe
des Kolbens so ein, dass der Kolben an der Seitenplatte
befestigt werden kann.
**Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden,
da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss.
Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen
Beschädigung des Kolbens!**



19.



19.1.


die Rückseite 1_46x650x18

19.2.

cca 7mm


die Rückseite
1_46x650x18

Auf den Rückenplatten des Körpers sind Löcher angegeben in die wir Holzschrauben schrauben. Wir lassen einen Teil der Holzschraube hervorstehen.




20.


Wir werden nun die Polsterfront auf die hervorstehenden 4x20mm Holzschrauben setzen.




20.1.







20.2.





20.3.




21.





die Stoppleiste



22.1.




22.2.



die Muttern
M3



die Unterlage
M3




die Senk-schraube 3x35





Einfacher
Türdämpfer



22.3.




23. Einsatz von Lamellen



der Lamellenhalter


30x





Klopfen Sie die Lamellenhalter vorsichtig ein. Verwenden Sie keinen Metallhammer, da dies zu Beschädigungen der Halter führen kann.

24. Einsatz von Lamellen



1. Befestigen Sie den Plastilamellenhalter an eines Ende der Lamelle.
2. Legen Sie das freie Ende der Lamelle auf den Rahmenhalter.




24.1.




24.2.




24.3.




25.1.




25.2.







25.3.






25.4.




26.




27.




28.




29.1.




29.2.




29.2.



29.4.



29.5.



29.6.

